



Snow Maker



空から舞い降りる
真夏の雪



*人工雪を降らせる準備は専用の薬液(1本70ml)と水(1.8L)を本体にセットするだけ。
薬液1本+水1.8Lで約20分間連続して人工雪を降らせることができます。

*人工雪は3~4mの高さまで舞い上がりゆっくりと舞い降ります。
地面に落ちた人工雪は1~2分程度で溶けて消えます。
積もった人工雪での転倒にはご注意ください。

* Snow Maker は屋内でもご利用いただけます。
屋内でご利用の際には天井の高さにご注意ください。
Snow Makerをご利用していただける巨大なクリアドームのご提案もいたします。



写真はイメージです



ASOBINATION
Fun & Smile creation company